

Information Produit – Coffret de nettoyage fibre optique



Le coffret de nettoyage fibre optique contient tous les moyens nécessaires pour le nettoyage à sec et le contrôle ultérieur des connecteurs mâles fibre optique. L'emploi est simple et peut se faire sur place par des installateurs et opérateurs de réseau d'une façon rapide et sûre.

Propriétés

- > Caméra microscope et écran LCD pour contrôle et évaluation rapides et simples des faces d'extrémité aux connecteurs mâles et dans les coupleurs
- > Adaptateurs pour la caméra pour différents connecteurs mâles et coupleurs fibre optique
- > Nettoyeur de ferrules pour connecteurs mâles avec des ferrules de 1,25 mm et de 2,5 mm pour plus de 800 nettoyages
- > Cassette de nettoyage pour plus de 500 nettoyages. Avec cassette de remplacement supplémentaire
- > Tous les éléments du coffret sont également en vente séparément (sauf caméra microscope et écran)

Description du produit

DONNÉES TECHNIQUES

Caméra microscope	CCD, grossissement de 250 fois
Sortie vidéo	PAL / NTSC
Ecran	affichage TFT LCD 3,5 pouces, 960x240 pixels
Alimentation	3,7 V, 4500 mA / 5V 1A, batterie Li
Fonctionnement sur batterie	> 8 heures
Adaptateurs pour connecteurs mâles pour la caméra microscope	SC, SC APC, E2000, E2000 APC, FC, FC APC, ST LC, LC APC
Adaptateurs pour coupleurs pour la caméra microscope	SC, SC APC LC, LC APC
Nettoyeur de ferrules	pour connecteurs mâles enfichés avec ferrules de 2,5 mm pour connecteurs mâles enfichés avec ferrules de 1,25 mm
Cassette de nettoyage	pour tous les types de connecteurs mâles
Température service / stockager	-20° à +50 °C / -30° à +60 °C
Dimensions du coffret (LxHxP)	28 cm x 8 cm x 23 cm
Poids	1,6 kg

Informations de Commande

DÉSIGNATION	RÉF.
Coffret de nettoyage fibre optique	
<ul style="list-style-type: none"> > Caméra microscope > écran > bloc d'alimentation et câble > 4 adaptateurs pour connecteurs mâles > 4 adaptateurs pour coupleurs > Nettoyeur de ferrules pour connecteurs mâles 2,5 mm > nettoyeur de ferrules pour connecteurs mâles 1,25 mm > Cassette de nettoyage, cassette de remplacement > Mode d'emploi 	150800100-E

PIÈCES DE REMPLACEMENT	RÉF.	
Cassette de nettoyage	150800103-E	
Cassette de remplacement	150800104-E	
Nettoyeur de ferrules	pour ferrules 2,5mm	150800112-E
	pour ferrules 1,25mm	150800111-E
Adaptateurs pour connecteurs mâles pour caméra microscope	pour LC	15080010JO-E
	pour LC APC	15080010JA-E
	pour SC, FC, ST, E2000	15080010EO-E
	pour SC APC, FC APC, E2000 APC	15080010EA-E
Adaptateurs pour coupleurs pour caméra microscope	pour LC	1508001077-E
	pour LC APC	1508001076-E
	pour SC, ST	15080010BB-E
	pour SC APC	150800101A-E
Bloc d'alimentation et câble	150800105-E	

METZ CONNECT GmbH est adhérent aux commissions et organismes suivants:



METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way
Tinton Falls, NJ 07712
Etats-Unis
Tél. +1-732-389-1300
Fax +1-732-389-9066

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser
67000 Strasbourg
France
Tél. +33 3886 17073
Fax +33 3886 19473

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road
Ping Pu Industrial Park
Sanxiang Town
Zhongshan City, 528463
Guangdong Province
Chine
Tél. +86 760 86365 055
Fax +86 760 86365 050

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F
Chinachem Hollywood Centre,
1 Hollywood Road, Central
Hong Kong
Tél. +852 26 027 300
Fax +852 27 257 522

METZ CONNECT GmbH

Im Tal 2
78176 Blumberg
Allemagne

Tél. +49 7702 533-0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

