

MR-SI4 11083913
MR-F-SI4 1108391370




- de** Montagehinweis für den Installateur
- en** Mounting note for the installer
- fr** Notice d'installation pour l'installateur




Open Energy Management Equipment 34TZ

- de** Nur Kupferleiter verwenden
- en** Use copper conductors only
- fr** Utiliser uniquement des fils de cuivre

C1|Anschlussbild
Connection diagram
Raccordements



C2|Prinzipbild
Principle diagram
Schéma de principe



24V AC / 170mA
24V DC / 65mA
GND, Class 2

i HINWEIS / NOTE / NOTICE



Zusätzliche Informationen und Dokumentationen stehen zum Download unter www.metz-connect.com bereit. Einfache Konfiguration über das Modbus Gateway MR-GW möglich.



More detailed information and documentations are available as download at www.metz-connect.com. Easy configuration via Modbus gateway MR-GW possible.

Informations et documentations supplémentaires sont disponibles pour téléchargement à www.metz-connect.com. Configuration simple possible via la passerelle Modbus MR-GW.

A| Sicherheitshinweise

⚠ GEFÄHR

⚡ Gefahr bedeutet, dass bei Nichtbeachtung Lebensgefahr besteht, schwere Körperverletzungen oder erhebliche Sachschäden auftreten können.

⚠ WARNUNG

⚠ Für die Montage, Inbetriebnahme und den Einsatz des Geräts sind die jeweils länderspezifisch gültigen Arbeitsschutz-, Unfallverhütungs- und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten und Folgendes zu beachten:

- Facharbeiter oder Installateure werden darauf hingewiesen, dass sie sich vor der Installation oder Wartung der Geräte vorschriftsmäßig entladen müssen.
- Montage-, Wartungs- und Installationsarbeiten an den Geräten dürfen grundsätzlich nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die mit den beschriebenen Geräten vertraut sind und über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen.
- Ausschließlich unbeschädigte Ware verwenden.

B| Beschreibung

Das Modbus-Modul mit 4 S0-Eingängen nach DIN EN 62053-31 Klasse A wurde für dezentrale Schaltaufgaben entwickelt. Es ist geeignet zum Zählen von S0-Zählerimpulsen. Damit lässt sich das Modul sehr gut in ein Energiecontrolling-System einbinden. Bei einem Spannungsausfall werden die letzten Zählerstände gespeichert. Über einen Modbus-Master können die Eingänge über Standard-Register abgefragt werden. Die Adressierung des Moduls, die Einstellung der Bitrate und Parität erfolgt über zwei Adressschalter auf der Frontseite oder per Software.

Geeignet zur dezentralen Montage auf Tragschiene TH35 nach IEC 60715 in Elektroverteilern.

- 11083913: Anschluss mit Schraubklemmen
- 1108391370: Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)

C| Technische Daten

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Protokoll | Modbus RTU |
| Adressbereich | 00 bis 99 |
| Busschnittstelle | RS485 (Zweidrahtbus) |
| Übertragungsrate | 1200 bis 115200 Bit/s |
| Betriebsspannung | 24 V AC/DC +/- 10 % (SELV) |
| Stromaufnahme | 170 mA (AC) / 65 mA (DC) |
| Einschaltdauer relativ | 100 % |
| Eingänge | 4 x S0-Eingang, Klasse A |
| Eingang / nach Norm | DIN EN 62053-31 |
| Anzeige | LED grün, rot, gelb |
| Abmessungen B x H x T | 35 x 69,3 x 60 mm |
| Gewicht | 83 g |
| Betriebstemperaturbereich | -5 °C bis 55 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20 °C bis 70 °C |
| Schutzart Gehäuse / Klemmen | IP40 / IP20 |

| Beschreibung | LED Anzeige |
|---|-------------------------|
| vorhandene Betriebsspannung | Grüne LED |
| Empfangen eines gültigen Kommandos vom Master | Grüne LED erlischt kurz |
| eingestellte Adresse „0“ | Rote LED |
| Kommunikationsfehler, Parity-ERROR | Rote LED |
| Kommunikationsfehler, CRC-ERROR | Rote LED |
| Kommunikationsfehler, Framing-ERROR | Rote LED |
| unvollständige Frames | Rote LED |
| Eingang aktiv | Gelbe LED |

A| Safety instructions

⚠ DANGER

⚡ Danger means that non-observance may cause risk of life, grievous bodily harm or heavy material damage.

⚠ WARNING

⚠ Follow the applicable country-specific safety at work rules, the regulations for the prevention of accidents and safety regulations when mounting, bringing into service and using the device and observe the following:

- Technicians and/or installers are informed that they have to electrically discharge themselves as prescribed before installation or maintenance of the devices.
- Only qualified personnel is allowed to do mounting, maintenance and installation work on the devices.
- Qualified personnel in the sense of these instructions are persons who are well versed in the use and installation of such devices and who possess the necessary qualification for their job.
- Use only undamaged goods.

B| Description

The Modbus module with 4 S0 inputs to DIN EN 62053-31 class A was developed for decentralized switching tasks. It is suitable for counting S0 counter pulses. This allows very good integration of the module into an energy controlling system. In case of a power failure, the last counter readings are saved. The inputs can be scanned by means of standard registers via a Modbus master. Module address, bit rate and parity are set with two rotary switches on the front or by software.

Suitable for decentralized mounting on DIN TH35 rail according to IEC 60715 in electrical distribution cabinets.

- 11083913: Connection with screw type terminal blocks
- 1108391370: Connection with spring clamp terminal blocks (push-in)

C| Technical Data

| | |
|--|----------------------------|
| Protocol | Modbus RTU |
| Address range | 00 to 99 |
| Bus interface | RS485 (two-wire bus) |
| Transmission rate | 1200 to 115200 bit/s |
| Operating voltage | 24 V AC/DC +/- 10 % (SELV) |
| Current consumption | 170 mA (AC) / 65 mA (DC) |
| Relative duty cycle | 100 % |
| Inputs | 4 x S0 input, class A |
| Input / acc. to standard | DIN EN 62053-31 |
| Display | Green, red and yellow LED |
| Dimensions (W x H x D) | 35 x 69.3 x 60 mm |
| Weight | 83 g |
| Operating temperature range | -5 °C to 55 °C |
| Storage temperature range | -20 °C to 70 °C |
| Ingress protection for housing / terminal blocks | IP40 / IP20 |

| Description | LED display |
|--|-----------------------------|
| Operating voltage is present | Green LED |
| Reception of a valid command from the Master | Green LED turns off briefly |
| Address setting "0" | Red LED |
| Communication error, parity ERROR | Red LED |
| Communication error, CRC ERROR | Red LED |
| Communication error, framing ERROR | Red LED |
| Uncomplete frames | Red LED |
| Input active | Yellow LED |

A| Avis de sécurité

⚠ DANGER

⚡ Danger signifie que de la non observation des consignes peut entraîner un risque mortel ou des dommages matériels importants.

⚠ AVERTISSEMENT

⚠ Pour le montage, la mise en service et l'utilisation de l'appareil il faut respecter les règlements en vigueur selon le pays concernant la protection au travail, la prévention des accidents et la sécurité et de respecter aussi les avis suivants :

- Des travailleur qualifiés ou installateurs sont avertis qu'il est nécessaire de se décharger correctement de l'électricité avant d'installer ou d'entretenir l'appareil.
- Seul du personnel qualifié est autorisé à effectuer le montage et l'installation, voir paragraphe personnel qualifié.
- Du personnel qualifié au sens de ces instructions sont des personnes qui sont familiers avec les appareils décrits et dont le qualifications professionnelles sont en rapport avec leur travail.
- Utiliser exclusivement des produits non endommagés.

B| Description

Le module Modbus avec 4 entrées S0 selon DIN EN 62053-31 a été développé pour les tâches de commutation décentralisées. Il convient pour compter les impulsions du compteur S0. Il permet d'intégrer à la perfection le module dans un système de contrôle d'énergie. En cas de panne de courant, les derniers relevés de compteurs restent enregistrés. Un maître Modbus permet d'interroger les entrées via des registres standards. L'adresse du module, le débit binaire et la parité sont réglés par deux commutateurs rotatifs sur la face avant ou par logiciel.


Convient au montage décentralisé sur rail DIN TH35 selon IEC 60715 dans des répartiteurs électriques.

- 11083913: Raccordement avec borniers à vis
- 1108391370: Raccordement avec borniers à ressort (Push-In)

C| Données techniques

| | |
|--|----------------------------|
| Protocole | Modbus RTU |
| Plage d'adresses | de 00 à 99 |
| Interface bus | RS485 (bus à deux fils) |
| Vitesse de transmission | de 1200 à 115200 bit/s |
| Tension de service | 24 V CA/CC +/- 10 % (SELV) |
| Consommation électrique | 170 mA (AC) / 65 mA (DC) |
| Taux de marche relatif | 100 % |
| Entrées | 4 entrées S0, classe A |
| Entrées / selon norme | DIN EN 62053-31 |
| Affichage | DEL verte, rouge, jaune |
| Dimensions L x H x P | 35 x 69,3 x 60 mm |
| Poids | 83 g |
| Plage des températures de service | de -5 °C à 55 °C |
| Plage des températures de stockage | de -20 °C à 70 °C |
| Indice de protection boîtier/ borniers | IP40 / IP20 |

| Description | Affichage par DEL |
|---|----------------------------------|
| Tension d'alimentation présente | DEL verte |
| Réception d'une commande valable du Maître (Master) | La DEL verte s'éteint brièvement |
| Adresse réglée « 0 » | DEL rouge |
| Erreur de communication, Parity ERROR | DEL rouge |
| Erreur de communication, CRC ERROR | DEL rouge |
| Erreur de communication, Framing ERROR | DEL rouge |
| Trames (Frames) incomplets | DEL rouge |
| Entrée active | DEL jaune |



D| Vorbereitung und Anschluss

⚠ GEFÄHR
Lebensgefahr durch Stromschlag!
Vor Arbeiten an stromführenden Teilen elektrische Leitungen spannungsfrei schalten.

D1 Kabelvorbereitung Busanschluss
Kabelmantel 15 mm abisolieren.
Adern 5 mm abisolieren.
Litzenleiter mit passenden Aderendhülsen versehen.

D2 Busanschluss

D3 Kabelvorbereitung Geräteanschluss
Adern 8 mm abisolieren.
Litzenleiter mit passender Aderendhülse versehen:
• Schraubklemme max. 2,5 mm²
• Federkraftklemme max. 1,5 mm²

Variante a) Geräteanschluss bei Schraubklemme
D4 Für Anschluss siehe Seite 1, C1 | Anschlussbild und C2 | Prinzipbild.
Adern in die entsprechende Klemmenöffnung einführen und mit Schraubendreher fixieren.

Variante b) Geräteanschluss bei Federkraftklemme
D5 Für Anschluss siehe Seite 1, C1 | Anschlussbild und C2 | Prinzipbild.
Volldrähte und Litzenleiter mit Aderendhülsen können direkt gesteckt werden. Draht gerade einführen bis der Draht in die Feder einrastet. Bei flexiblen Drähten ohne Aderendhülsen beim Einführen den orangefarbenen Betätigungshebel mit einem Schlitz-Schraubendreher drücken.

D6 Zum Lösen des Drahtes Schlitz-Schraubendreher in den orangefarbenen Betätigungshebel drücken bis die Feder öffnet, dann Draht herausziehen.

D7 Anschluss bei Reihenmontage

D8 Das Modul ist ohne Abstand anreihbar.
Bei Reihenmontage Brückenstecker (a) aufstecken, er verbindet Bus- und Versorgungsspannung bei nebeneinander montierten Modulen.

i HINWEIS
Am Einspeisepunkt der mit Brückenstecker angereichten Geräte darf ein Strom von max. 2 A fließen.

D| Preparation and connection

⚠ DANGER
Risk of death by electric shock!
Switch off all electrical power supply before starting work on energized parts.

D1 Cable preparation for bus connection
Strip the cable sheath by 15 mm.
Strip wires by 5 mm.
Put on appropriate wire end sleeves to stranded wires.

D2 Bus connection

D3 Cable preparation for device connection
Strip wires by 8 mm.
Put on appropriate wire end sleeves to stranded wires:
• Screw type terminal blocks max. 2.5 mm²
• Spring clamp terminal blocks max. 1.5 mm²

Variante a) Device connection with screw type terminal blocks
D4 See page 1 C1 | connection diagram and C2 | principle diagram.
Insert the wires into the respective contacts and fix them with a screw driver.

Variante b) Device connection with spring clamp terminal blocks
D5 See page 1 C1 | connection diagram and C2 | principle diagram.
Solid wires and stranded wires with end sleeves can be directly pushed-in. Insert the wire straightly and press until the wire snaps into the spring. For flexible wires without end sleeves, press the orange operating lever with a flat-bladed screwdriver when inserting the wire.

D6 To release the wire enter a flat-bladed screwdriver into the orange operating lever until the spring opens and pull out the wire.

D7 Connection for side-by-side mounting

D8 The module is suitable for side-by-side mounting without space. Plug on the jumper (a) when mounting the modules side-by-side, the jumper connects bus and supply voltage of the side-by-side mounted modules.

i NOTE
A current of max 2 amps is allowed to flow at the feed point of the devices connected by jumper.

D| Préparation et raccordement

⚠ DANGER
Danger de mort par choc électrique !
Avant toute intervention sur des pièces conductrices, mettre des lignes électriques hors tension.

D1 Préparation du câble pour raccordement du bus
Dénuder la gaine de câble de 15 mm.
Dénuder les fils de 5 mm.
Poser des embouts appropriés sur les fils multibrins.

D2 Raccordement du bus

D3 Préparation du câble pour raccordement de l'appareil
Dénuder les fils de 8 mm.
Poser des embouts appropriés sur les fils multibrins:
• Borniers à vis max. 2,5 mm²
• Borniers à ressort max. 1,5 mm²

Variante a) Raccordement de l'appareil avec borniers à vis
D4 Voir page 1, C1 | raccords et C2 | schéma de principe.
Insérer les fils dans les contacts respectifs et les fixer avec un tournevis.


Variante b) Raccordement de l'appareil avec borniers à ressort
D5 Voir page 1, C1 | raccords et C2 | schéma de principe.
Les fils monobrins et les fils multibrins avec embouts peuvent être directement insérés. Insérer le fil droit et le presser jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le ressort. Pour les fils flexibles sans embout, appuyer sur le levier de commande orange à l'aide d'un tournevis plat lors de l'insertion du fil.

D6 Pour débloquer le fil insérer un tournevis plat dans le contact levier de commande orange, jusqu'à ce que le ressort s'ouvre et retirer le fil.

D7 Raccordement pour montage côte à côte

D8 Le module peut être monté côte à côte sans espace. Enfiler le cavalier (a) dans les modules montés côte à côte, il relie la tension de bus et d'alimentation des modules montés côte à côte.

i NOTICE
Le courant circulant au point d'alimentation des appareils raccordés par cavalier ne doit pas dépasser 2 A.



E| Montage & Demontage

- Zum Einbau in Elektroverteiler oder Kleingehäuse

E1 Das Gerät kann auf eine Tragschiene TH35 nach IEC 60715 aufgerastet werden.

E2 Zur Demontage Entriegelungshebel mit einem Schraubendreher (1) lösen und Gerät nach vorne abheben (2).

- Die Zugänglichkeit des Geräts zum Betreiben, Prüfen, Besichtigen und Warten muss sichergestellt sein.

E| Mounting & dismounting

- Suitable for installation in electrical distribution cabinets or small electrical enclosures.

E1 The device can be snapped on a rail TH35 according to IEC 60715.

E2 For dismounting release the unlocking lever with a screwdriver (1) and remove the device to the front (2).

- The device has to be accessible for operating, testing, inspection and maintenance.


E| Montage & démontage

- Se monte aux répartiteurs électriques ou petits boîtiers.

E1 L'appareil peut être encliqueté sur un rail TH35 selon IEC 60715.

E2 Pour démonter débloquer le levier de déblocage avec un tournevis (1) et retirer l'appareil vers l'avant (2).

- L'accès à l'appareil pour service, contrôle, inspection et entretien doit être assuré.



F| Taster für Zählersynchronisation

- Den Anfangszählerstand vor Ort am Stromzähler ablesen.

F1 Anschließend Taster am MR-S14 (1) drücken (rote LED leuchtet kurz auf).
Mit dem Tastendruck wird der Impulszähler aus Register IZ in Register IT kopiert.
Mit diesem gespeicherten Wert kann die Anzeige auf den tatsächlichen Zählerwert synchronisiert werden.

F| Push-button for counter synchronisation


- Read the initial reading of the electricity meter on site.

F1 Then press the push-button of the MR-S14 (1) (the red LED lights-up briefly).
By pressing this push-button, the pulse counter is copied from register IZ to register IT.
The display can be synchronized to the real meter reading with this stored value.

F| Bouton-poussoir pour la synchronisation du compteur

- Relever la valeur initiale du compteur de courant sur place.

F1 Ensuite presser le bouton-poussoir du MR-S14 (1) (la DEL rouge s'allume brièvement).
Le compteur d'impulsions est copié du registre IZ au registre IT par cet actionnement du bouton-poussoir.
L'affichage peut être synchronisé à la valeur réelle à l'aide de cette valeur enregistrée.



G| Bitrate und Parität einstellen

Mit den Drehschaltern x10 (1), x1 (2) wird die Bitrate und Parität eingestellt.
Werkseinstellung: 19200 Bit/s, Even
Zur Einstellung der Bitrate und Parität muss das Gerät in den Programmiermodus versetzt werden.

Hinweis:
Eine Verbindung zum Bus ist für den Programmiermodus nicht notwendig.

Hierzu sind folgende Schritte durchzuführen:

- Gerät spannungsfrei schalten.
- Die Frontblende des Moduls entfernen.

G1 Steckbrücke/Jumper (3) von Pin 4 auf die Pins 2 und 3 der Stiftleiste (4) stecken, Programmiermodus „Ein“.

Bitrate einstellen
G2 Gewünschte Bitrate gemäß untenstehender Tabelle an dem Drehschalter x1 (2) einstellen.

| x1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Bit/s | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 115200 |

Parität einstellen
G3 Gewünschte Parität gemäß untenstehender Tabelle an dem Drehschalter x10 (1) einstellen.

| x10 | 1 | 2 | 3 |
|---------|------|-----|------|
| Parität | Even | Odd | None |

G| Bit rate and parity setting

Bit rate and parity are set with rotary switches x10 (1), x1 (2).
Factory setting: 19200 Bit/s, Even
For bit rate and parity setting it is necessary to switch the device to the programming mode.

Note:
A connection to the bus is not necessary for the programming mode.

The following steps are necessary:

- Disconnect the device from power supply.
- Remove the front cover of the module.

G1 Plug the jumper (3) from pin 4 to pins 2 and 3 of the pin header (4), programming mode „ON“.

Bit rate setting
G2 Set the requested bit rate at the rotary switch x1 (2) according to the chart below.

| x1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Bit/s | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 115200 |

Parity setting
G3 Set the requested parity at the rotary switch x10 (1) according to the chart below.

| x10 | 1 | 2 | 3 |
|--------|------|-----|------|
| Parity | Even | Odd | None |

G| Réglage du débit binaire et de la parité

Le débit binaire et la parité sont réglés avec les commutateurs rotatifs x10 (1), x1 (2).
Réglage d'usine : 19200 Bit/s, Even
Pour régler le débit binaire et la parité il faut mettre l'appareil en mode de programmation.

Avis :
Une connexion au bus n'est pas nécessaire quand l'appareil est en mode de programmation.

Exécuter les étapes suivantes :

- Mettre l'appareil hors tension.
- Retirer le cache frontal du module.


G1 Déplacer le cavalier (Jumper) (3) du picot (Pin) 4 aux picots 2 et 3 de l'embase (4), mode de programmation „MARCHE“.

Réglage du débit binaire
G2 Régler le débit binaire souhaité avec le commutateur rotatif x1 (2) selon le tableau ci-dessous.

| x1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Bit/s | 1200 | 2400 | 4800 | 9600 | 19200 | 38400 | 57600 | 115200 |

Réglage de la parité
G3 Régler la parité souhaitée avec le commutateur rotatif x10 (1) selon le tableau ci-dessous.

| x10 | 1 | 2 | 3 |
|--------|------|-----|------|
| Parité | Even | Odd | None |



G4 Steckbrücke/Jumper (3) von den Pins 2 und 3 auf Pin 4 der Stiftleiste (4) stecken, Programmiermodus „Aus“.

- Die Frontblende des Moduls montieren.

Die Bitrate und Parität, sowie weitere gerätespezifische Konfigurationen, können auch einfach über den Webserver des Modbus Gateway MR-(F)-GW eingestellt werden.

G4 Plug the jumper (3) from pins 2 and 3 to pin 4 of the pin header (4), programming mode „OFF“.


- Remount the front cover of the module.

The bit rate and parity, as well as other device-specific configurations, can also be easily set via the web server of the Modbus Gateway MR-(F)-GW.

G4 Déplacer le cavalier (Jumper) (3) des picots 2 et 3 au picot 4 de l'embase (4), mode de programmation „ARRÊT“.

- Remonter le cache frontal du module.

Le débit binaire et la parité, ainsi que d'autres configurations spécifiques à l'appareil, peuvent aussi être facilement réglés via le serveur web de la passerelle Modbus MR-(F)-GW.



H| Moduladresse einstellen

Mit den Drehschaltern x10 (1), x1 (2) wird die Moduladresse eingestellt.
Adressbereich: 00 bis 99
Beispiel: x10 = 3 + x1 = 9, Moduladresse = 39
Alle anderen Einstellungen = 0 = Broadcast

H| Setting of the module address

The module address is set with the rotary switches x10 (1), x1 (2).
Address range: 00 to 99
Example: x10 = 3 + x1 = 9, module address = 39
All other settings = 0 = Broadcast

H| Réglage de l'adresse du module

L'adresse du module est réglée avec les commutateurs rotatifs x10 (1), x1 (2).
Plage d'adresses : 00 à 99
Exemple : x10 = 3 + x1 = 9, l'adresse du module = 39
Tous les autres réglages = 0 = Broadcast